

DÉSINFECTION

Nettoyants désinfectants

Soligerm

SOLIGERM

Lingettes nettoyantes
désinfectantes **X 100**

› Lingette nettoyante désinfectante

Bactéricide EN 1276, EN 13697*
Fongicide EN 13697, EN 1650
Levuricide EN 13697, EN 1650
Activité sur l'Herpès Simplex Virus
selon la norme EN 14476

› Lingette ultra résistante

› Pratique

Facile à utiliser grâce au dévidoir

› Fraîcheur eucalyptus

Parfume agréablement les surfaces
nettoyées

› Apte au contact alimentaire



Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

Réservé à un usage professionnel. La solution d'imprégnation des Lingettes Nettoyantes Désinfectantes Soligerm garantit une hygiène parfaite dans le cadre de la démarche HACCP.

Parfumées à l'eucalyptus, ces lingettes laissent une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. Elles sont très résistantes. La tolérance cutanée des lingettes Soligerm est testée sous contrôle dermatologique.

Propriétés microbiologiques :

- EN 1276, Bactéricide, 5 min à 20°C en conditions de saleté, 30 sec à 20°C en conditions de propreté.
- * EN 13697, Bactéricide sur Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, 5 min à 20°C en conditions de propreté.
- EN 13697, Fongicide et Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de propreté.
- EN 1650, Fongicide et Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de saleté.
- EN 14476, Activité sur l'Herpès Simplex Virus, 1 min à 20°C en conditions de saleté et de propreté.

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES sont conformes à la législation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact de denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES s'utilisent pour le nettoyage et la désinfection des petits matériels, surfaces, plans de nettoyage.

MODE D'EMPLOI

Soligerm Lingettes Nettoyantes Désinfectantes est prêt à l'emploi et s'utilise en lavage manuel.

- Soulever le dévidoir et enlever l'étiquette d'inviolabilité.
- Frotter la lingette sur la surface à nettoyer et désinfecter.
- Laisser agir 5 min.
- Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation.
- Jeter la lingette usagée.
- Rincer à l'eau claire si les surfaces désinfectées sont susceptibles d'entrer en contact de denrées alimentaires.
- Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.
- Les lingettes Soligerm sont à usage unique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Jeter l'emballage vide et les lingettes utilisées avec les déchets ménagers. Ne pas utiliser sur les tapis, tissus d'ameublement et textiles. Stocker à l'abri de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Lingettes imprégnées de liquide incolore.
- pH : 7
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES contient entre autres composants	
moins de 15%	Agents de surface non-ioniques
Contient également : Désinfectants, parfums (Limonène)	

Informations Biocides (règlement n°528/2012) : Contient : 2,9% (m/m) d'Ethanol, 0,12% (m/m) de propane-2-ol, 0,332% (m/m) de Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures.
Type de produit : Lingettes imprégnées. Domaine d'utilisation : Désinfectant de surface prêt à l'emploi (TP2 et TP4).

LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	S470821
Gencod:	3 34602470821 6
U.C.:	pack plastifié 100 lingettes
U.C./carton:	12
Cartons/couche:	7
Couches/palette:	6
Cartons/palette:	42