

DÉSINFECTION

Nettoyants désinfectants

Soligerm

SOLIGERM

Lingettes nettoyantes
désinfectantes **X 100**

› Lingette nettoyante désinfectante

Bactéricide EN 1276, EN 13697*
Levuricide EN 13697, EN 1650
Activité sur l'Herpès Simplex Virus
selon la norme EN 14476

› Lingette ultra résistante

› Pratique

Facile à utiliser grâce au dévidoir

› Fraîcheur eucalyptus

Parfume agréablement les surfaces
nettoyées

› Apte au contact alimentaire



Utilisez les produits biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

PROPRIÉTÉS

Réservé à un usage professionnel. La solution d'imprégnation des Lingettes Nettoyantes Désinfectantes Soligerm garantit une hygiène parfaite dans le cadre de la démarche HACCP.

Parfumées à l'eucalyptus, ces lingettes laissent une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. Elles sont très résistantes.

Propriétés microbiologiques :

- EN 1276, Bactéricide, 5 min à 20°C en conditions de saleté, 30 sec à 20°C en conditions de propreté.
- * EN 13697, Bactéricide, 5 min à 20°C en conditions de propreté.
- EN 13697, Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de propreté.
- EN 1650, Levuricide, 5 min à 20°C en conditions de propreté.
- EN 14476, Activité sur l'Herpès Simplex Virus, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, Polyomavirus, 1 min à 20°C en conditions de propreté. Activité sur Rotavirus, 15 min, conditions de propreté.

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES sont conformes à la législation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact de denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES s'utilisent pour le nettoyage et la désinfection des petits matériels, surfaces, plans de nettoyage.

MODE D'EMPLOI

Soligerm Lingettes Nettoyantes Désinfectantes est prêt à l'emploi et s'utilise en lavage manuel.

- Soulever le dévidoir et enlever l'étiquette d'inviolabilité.
- Frotter la lingette sur la surface à nettoyer ou désinfecter (désinfecter la surface après un premier nettoyage).
- Laisser agir 5 min. Renouveler l'opération 1 fois.
- Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation.
- Jeter la lingette usagée.
- Rincer à l'eau claire si les surfaces désinfectées sont susceptibles d'entrer en contact de denrées alimentaires.
- Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.
- Les lingettes Soligerm sont à usage unique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Jeter l'emballage vide et les lingettes utilisées avec les déchets ménagers. Ne pas utiliser sur les tapis, tissus d'ameublement et textiles. Stocker à l'abri de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Lingettes imprégnées de liquide incolore.
- pH : 7
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

Les LINGETTES SOLIGERM NETTOYANTES DESINFECTANTES contient entre autres composants	
moins de 5%	Agents de surface non-ioniques
Contient également : Désinfectants, parfums (Limonène)	

Informations Biocides (règlement n°528/2012) : Contient : 2,9% (m/m) d'Ethanol, 0,1% (m/m) de propane-2-ol, 0,3% (m/m) d'Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (CAS : 68424-85-1).
Type de produit : Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante. Désinfectant de surfaces.
Domaine d'utilisation : Désinfectant de surface prêt à l'emploi (TP2 et TP4).

LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470821
Gencod :	3 34602470821 6
U.C. :	pack plastifié 100 lingettes
U.C./carton :	12
Cartons/couche :	7
Couches/palette :	6
Cartons/palette :	42